## Voxel Map

■ 담당자/요청	조 조영진
티	연구개발팀
■ 프로젝트 단계	
파트(HW)	

## Voxel Map 이란?

- Voxel-Map은 LiDAR Odometry를 위해 제안된 효율적이고 확률적인 adaptive한 voxel mapping 방법
- 단순히 점의 집합이 아니라, 각 복셀(Voxel, 3차원 공간을 나눈 작은 정육면체 단위)이 하나의 평면(plane) 특징을 포함하는 맵이다.
- 이 방법은 환경을 확률적으로 표현하여 새로운 LiDAR 스캔을 정확하게 등록하는 것을 목표로 함

## Voxel Map의 핵심 특징

- 확률적 평면 표현 (Probabilistic Plane Representation)
  - Voxel Map의 가장 큰 특징은 맵의 불확실성을 정확하게 모델링한다는 점
  - 기존의 PointCloud map은 map 자체의 노이즈를 고려하기 어려웠음
    - 즉, 맵을 구성하는 점들이 완벽하게 정확한 위치가 아니라 실제로는 미세한 측정 오차(노이즈)를 포함하고 있다는 사실을 시스템이 제대로 반영하지 못한다는 뜻
  - Voxel Map은 이 문제를 해결하기 위해 각 평면의 불확실성을 두 가지 주요 원인으로 부터 계산
    - LiDAR 측정 노이즈 : LiDAR 센서 자체의 거리 및 방향 측정에서 발생하는 고 유한 오차
    - 센서 자세 추정 오차 : 로봇의 자세(pose) 추정에 포함된 오차로, 이로 인해 LiDAR 포인트를 월드 좌표계로 변환할 때 불확실성이 추가됨
  - 이 두가지 불확실성을 모두 고려하여 각 평면의 법선 벡터와 중심점에 대한 공분산을 계산.
  - 。 이를 통해 더 정확하고 신뢰성 높은 point-plane 매칭이 가능해짐

Voxel Map

- 적응형 및 Coarse-to-Fine 구조(Adaptive and Coarse-to-Fine)
  - LiDAR 데이터는 스캔 초기에는 sparse하다가 시간이 지나며 dense 해지는 Coarse-to-Fine(거친 수준에서 점차 상세한 수 준으로) 현상을 보임.
  - ∘ Voxel Map은 이러한 특성에 효과적으로 대응
    - 적응형 크기(Adaptive Size): 환경 구조에 맞춰 복셀의 크기를 다르게 설정. 예를 들어, 평평한 지면이나 벽과 같은 넓은 구조물을 큰 복셀로 표현하고, 나무나 자동차 같은 복잡한 객체는 작은 복셀로 나누어 세밀하게 표현
    - Coarse-to-Fine 구축: 맵 생성을 거친 해상도(큰 복셀)에서 시작. 만약 한 복셀 안의 포인트들이 단일 평면으로 보기 어렵다면, 그 복셀을 8개의 작은 하위 복셀(Octree 구조)로 재귀적으로 분할. 이 과정을 통해 처음에는 희소한 포인트로도 대략적인 맵을 만들고, 포인트가 더 수집되면 맵을 점차 정교화 할 수 있다.
- 효율적인 데이터 구조(Octree-Hash)
  - 빠른 맵 구축, 업데이트, 조회를 위해 해시 테이블과 옥트리를 결합한 데이터 구조를사용
    - 해시 테이블: 전체 공간을 거친 해상도의 복셀로 나누고, 포인트가 포함된 복셀만 해시 테이블에 인덱싱하여 관리. 이를 통해 특정 위치의 복셀을 O(1)에 가까운 매우 빠른 속도로 찾을 수 있음
    - 옥트리: 해시 테이블의 각 항목(거친 복셀) 내부는 옥트리를 사용하여 위에서 설명한 Coarse-to-Fine 방식의 적응형 분할을 관리.
  - 이 구조 덕분에 kd-tree를 실시간으로 구축하는 다른 방법에 비해 연산 효율성이 매우 높음

## Voxel Map의 작동 방식

- 맵 구축 (Construction): 첫 LiDAR 스캔 데이터가 들어오면, 포인트를 거친 해상도의 복셀에 분배하고, 해시 테이블로 인덱싱 함. 각 복셀 내에서 평면 피팅을 시도하고, 실패 하면 옥트리 구조에 따라 더 작은 복셀로 분할하는 과정을 반복. 성공적으로 피팅된 평면은 파라미터(법선, 중심)와 불확실성(공분산) 정보와 함께 저장됨.
- 맵 업데이트 (Update): 새로운 LiDAR 스캔이 들어오면, 추정된 로봇의 자세를 이용해 포인트를 맵에 등록. 포인트가 기존 복셀에 추가되면, 해당 복셀의 평면 파라미터와 불확 실성을 업데이트. 불확실성이 일정 수준 이하로 수렴하면(ex. 50개 이상의 포인트가 쌓 이면), 계산 효율을 위해 과거 포인트 데이터를 버리고 추정된 평면 정보만 유지.
- Point-to-Plane Match: 새로운 스캔의 각 포인트를 맵에 등록하기 위해, 해시 테이블을 이용해 해당 위치의 복셀을 빠르게 찾음. 그 후, 확률 모델을 기반으로 포인트와 가장

Voxel Map 2

가능성 높은 평면을 매칭. 이때 계산된 point-to-plane 간의 거리가 통계적 유의성(ex. 3-sigma)을 만족하는 경우에만 유효한 매칭으로 간주하여, 잘못된 연관(false match)을 효과적으로 제거.

Voxel Map 3